


Coffret de calage, pour Fiat / PSA



OUTILS

- 1 Goupille de verrouillage de vilebrequin, à utiliser comme OEM 2000017100, 303-698, 21-251, 0198A
- 2 Pige de blocage d'arbre à cames, à utiliser comme OEM 2000016500, 0198.B2
- 3 Outil pour bagues d'étanchéité radiales, à utiliser comme OEM 2000016900, 303-679, 303-679A, 0198D
- 4 Centrage de couvercle frontal, à utiliser comme OEM 2000017000, 303-682, 0198G
- 5 Gabarit de pompe à huile, à utiliser comme OEM 2000016700, 303-705, 303-1093, 0198H
- 6 Goupille de verrouillage de vilebrequin, à utiliser comme OEM 99360615, 2000018200, 0191-2A
- 7 Pige de blocage d'arbre à cames, à utiliser comme OEM 99360614, 0191-2B
- 8 Tige de fixation de vilebrequin, à utiliser comme OEM 2000018700, 303-1587
- 9 Outil de blocage de volant d'inertie, à utiliser comme OEM 1860846000
- 10 Outil de blocage de volant d'inertie, à utiliser comme OEM 2000019200
- 11 Goupille de verrouillage de vilebrequin, à utiliser comme OEM 1860617000, 2000018200
- 12 Outil de rotation de vilebrequin, à utiliser comme OEM 1860815000, 0191-2K
- 13 Douille pour capteur d'eau, à utiliser comme OEM 2000017300
- 14 Outil de blocage et de rotation de vilebrequin, à utiliser comme OEM 2000018400, 2000010000, 303-1177
- 15 Goupille de verrouillage de vilebrequin

ATTENTION

Lisez et comprenez toutes les instructions et informations contenues dans ce manuel. Ne pas tenir compte des instructions et des informations ci-dessous peut entraîner de graves blessures et/ou des dommages matériels. Conservez ce manuel en lieu sûr et sec, afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

D'autres informations à propos de cet article et une liste des moteurs et modèles pris en charge sont disponibles à notre site Web : www.bgstechnic.com

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Maintenez à l'écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de travail.
- Ne permettez jamais que des enfants jouent avec l'outil ou avec son emballage
- N'utilisez pas l'outil lorsque des pièces manquent ou sont endommagées.
- N'utilisez l'outil qu'aux fins prévues.
- Ne posez jamais les outils de ce jeu sur la batterie du véhicule. Risque de court-circuit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Soyez prudent lorsque vous allez exécuter des travaux sur des moteurs en fonctionnement. Les vêtements mal ajustés, outils et autres objets peuvent être happés par les composants en rotation et provoquer de graves blessures.
- Soyez prudent lorsque vous allez exécuter des travaux sur des moteurs chauds, il y a risque de brûlures !
- Retirez la clé de contact avant d'entamer la réparation, vous évitez ainsi de démarrer le moteur par inadvertance et, en conséquence, des dommages du moteur.
- Ces instructions sont fournies à titre d'information brève, elles ne remplacent en aucun cas un manuel d'atelier. Veuillez utiliser les données techniques, comme les valeurs de couple, instructions de démontage/montage, etc. contenues dans les documents d'atelier de votre véhicule spécifique.
- Après une réparation ou avant le démarrage du moteur, faites 2 rotations à la main minimum et revérifiez ensuite les temps de distribution.
- Faites tourner le moteur uniquement dans le sens de rotation normal (sauf indication contraire, le sens des aiguilles d'une montre)
- N'utilisez jamais les outils de réglage pour arbres à cames et vilebrequins comme dispositif de retenue lorsque vous desserrez ou serrez les écrous des poulies de courroie, de l'arbre à cames ou des pignons de vilebrequin. Cela peut endommager les outils et les composants du moteur. N'utilisez que des outils appropriés pour cet objectif.

UTILISATION PRÉVUE

Ce jeu d'outils permet de contrôler et de régler les temps de distribution du moteur de :
 Moteurs Fiat : 2.2 JTD 4HV / 2.3 JTD F1AE0481D 120PS / 2.3 JTD F1AE0481D 127PS / 3.0 JTD
 Moteurs PSA : Puma 22DT 4HV 100PS / Puma 22DT 4HV 120PS / F30DT

AFFECTATION DES OUTILS

L'affectation des outils en fonction du moteur est indiquée dans le tableau.

		Outil	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
FIAT	2,2 JTD 4HV	x	x	x	x	x									x	x	
	2.3 JTD F1AE0481D 120PS							x	x	x		x	x				
	2.3 JTD F1AE0481D 127PS							x	x			x	x				x
	3,0 JTD							x	x	x	x			x			
PSA	Puma 22DT 4HV 100PS	x	x	x	x	x									x	x	
	Puma 22DT 4HV 120PS	x	x	x	x	x									x	x	
	F30DT							x	x	x	x			x			